HPE EVO 5+16T INVERTER



CONNESSIONI IDRAULICHE ED ELETTRICHE

HPE EVO 5÷16T INVERTER



Remote controller HMI

Per le impostazioni di base si faccia riferimento al Manuale Istruzioni Utente.



Ð	Icona	Blocco								Icona p	rogrammazione setti	imanale	7
Alla si tempe	uccessiva eratura des	azione di pro iderata dimi	ogrammazione, la nuisce.								Icon	a Timer	<u> </u>
	Temp. c	desiderata n	on					[Temp. ambiente	esterna	○ 13°
↓	Temp. o	desiderata sce.									Icona	WLAN	<u></u>
	Temp. o	desiderata									Acqua calda s	anitaria	۲
_	sale.					-							"_}≋
€≋	Ventilco	onvettore		01-01	-2018	<u>-</u> 23:59) {	<u>}</u> 13°		Funzione disin	attivata	Ð
ı, mir	Radiato	re			- !		. .	<u> </u>	<u> </u>		Г	I	_
<u></u>	Riscald	amento a pa	vimento	2	08:00				¥≋ ⊕ —			sattivare tivare	OFF ON
۵ 23 °с	La temp	eratura dell'a	icqua impostata.	2 م	3°°	Ö	-		38 °°		Temp. serbate	oio ACS	20 ℃
_23,5°°	La temp	eratura ambi	ente impostata.			T T							30
-ờ-	Modo C	aldo		Ц.	* 6	EC)1	Ω	*	Fonte	di riscaldamento ag	giuntiva	\bigcirc
業	Modo F	reddo		<u> </u>				+		 	Energia solare	attivata	۲ <u>ب</u>
(A)	Modo A	luto								Ris	scaldatore serbatoio	attivato	, Ţ₽
(b) 	Fonte d	i riscaldame	nto aggiuntiva —								Icona errore o pro	otezione	<u>/</u> E01
<u>-w</u>	Fonte ri	scald. tubo	elettrico					+			lasas Data inte		
Ш	Compre	essore attiva	to								Icona Rete Inte	elligente	Gerkee
\square	Pompa	l attivata											
V	' <u>`</u>	Mod	0			La La	vacanza fu	ori		do Silonzia		500	ר ר
	7	antic	ongelamento 🕉	D attiva	scongelarr to		a/ a casa è	•		ivato		ato	
	L	attiv	ato	, 1		→ [†] atti	vata				•		
Г		1					1						
Ventilo	convettore	Radiatore	Riscaldamento a	pavimento	Acqua c	alda sanitaria							
ON (£≋	ш	≅		ļc	‴			Elettricità	gratis	Elettricità f. picco	Elettric	xità picco
OFF (Ð	Ĵ	ſ		IC	Ĩ T_	Rete intellige	ente	GH GF	RATIS (F. PICCO	L UP	PICCO

Come impostare il remote controller della PDC

Utilizzare il controller per attivare o disattivare la modalità di funzionamento (modalità CALDO ☆, modalità RAFFREDDAMENTO 禁, modalità AUTO ④, modalità ACS 『⊂₂) dell'unità. 1) Per **attivare/disattivare** la fase di riscaldamento/raffreddamento oppure il modo ACS muoversi con la

freccia **b** o **d** , in questo modo si selezionerà ed evidenzierà la modalità di funzionamento voluta.

A questo punto premere il tasto " O " per attivare/disattivare.



2) Per regolare la temperatura della fase di riscaldamento/raffreddamento oppure il modo ACS muoversi con la freccia

o
o
, in questo modo si selezionerà ed evidenzierà la modalità di funzionamento voluta.

A questo punto premere il tasto "▼", "▲ " per regolare il valore della temperatura.



3) Per **regolare la modalità di funzionamento**, andare su " " > "MODO FUNZIONAMENTO", poi premere ", apparirà la seguente pagina:



Ci sono tre modalità di funzionamento sull'interfaccia del controller: Modalità:

RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO e AUTO, utilizzare "◀", "▶" per selezionare la modalità e premere " ←] " per confermare.

Scheda elettronica: MHPP*RP24



Ordine	Porta	Codice	Unità di montaggio	Ordine	Porta	Codice	Unità di montaggio
1	CN21	POTENZA	Porta per alimentazione elettrica	18	CN27	HA/HB	Porta per la comunicazione con il controller cablato HOME BUS (Riservata)
2	CN5	TERRA	Porta per terra			10V GND	Porta di uscita per 0-10V
3	CN28	POMPA	Porta per ingresso di potenza della pompa a velocità variabile	19	CN31	HT	Porta di controllo per il termostato ambiente
4	CNI25	DEBUIC	Porta per la programmazione IC			COM	Porta di alimentazione per termostato ambiente
4	GN25	DEBUG				CL	Porta di controllo per il termostato ambiente
5	\$1,\$2,\$3,\$W9	1	Interruttore DIP	20	CN35	SG	Porta per rete intelligente (SMART GRID) (segnale rete)
6	CN4	USB	Porta per la programmazione USB			EVU	Porta per rete intelligente (SMART GRID) (segnale fotovoltaico)
				21	CN36	M1 M2	Porta per interruttore remoto
7	CN33	/	Porta per la spia intermittente		0.100	T1 T2	Porta per la scheda di trasferimento del termostato
8	CN8	FS	Porta per il flussostato	22	CN17	POMPA_BP	Porta per la comunicazione della pompa a velocità variabile
		T2	Porta per la temperatura del lato liquido refrigerante (modalità di riscaldamento)	23	CN19	PQ	Porta di comunicazione fra l'unità interna e l'unità esterna
		TOP	Porta per i sensori di temperatura della temperatura del lato			3 4	Porta per la comunicazione con il controller cablato (HA/HB)
9	CN6		gas retrigerante Porta per i sensori di temperatura dell'acqua in	24	CN30	67	Comunicazione fra la scheda del modulo idraulico e la scheda di controllo principale
Ĵ	0.10	TWV_Ingresso	ingresso dello scambiatore di calore a piastre			9 10	Porta per macchina interna A cascata
		TW_uscita	Porta per sensori di temperatura della temperatura dell'acqua in uscita dello scambiatore di calore a piastre			12	Porta per fonte di riscaldamento supplementare
			Porta per sensori di temperatura della temperatura			3 4 17	Porta per SV1 (valvola a 3 vie), commutazione tecnico/ACS
		11	dell'acqua di uscita finale			5618	Porta per SV2 (valvola a 3 vie)
10	CN24	Tbt	Porta per il sensore di temperatura del puffer acqua tecnica			7 8 19	Porta per SV3 (valvola a 3 vie), per seconda ZONA
				25	CN11	9 20	Porta per pompa zona 2
11	CN23	RH	Porta per il sensore dell'umidità (Riservata)	20	0	10 21	Porta per pompa di circolazione esterna
			Porta per il sensore di temperatura per il serbatoio			11 22	Porta per pompa a energia solare
12	CN13	15	dell'acqua calda sanitaria			12 23	Porta per pompa per ricircolo ACS
40	0107	Du	Porta per il sensore di temperatura della pressione dell'acqua			13 16	Porta di controllo per il riscaldatore del booster del serbatoio
15	CN37	FW	(Riservata)			14 16	Porta di controllo per il riscaldatore di backup interno 1
14	CN15	Tw2	della zona 2			15 17	Porta di controllo per il riscaldatore di riserva interno 2
						24 23	Porta di uscita per esecuzione allarme/scongelamento
15	CN38	T52	Porta per il sensore di temperatura (Riservata)			IBH1	Porta di controllo per il riscaldatore di backup interno 1
				26	CN22	IBH2	Porta di controllo per il riscaldatore di riserva interno 2
16	CN18	Tsolare	Porta per sensore di temperatura del pannello solare			твн	Porta di controllo per il riscaldatore del booster del serbatoio
		K1 K2	Porta di ingresso (Riservata)	27	CN42	CALDO6	Porta per nastro riscaldante elettrico anti-gelo (interno)
17	CN66			28	CN29	CALDO5	Porta per nastro riscaldante elettrico anti-gelo (interno)
		S1 S2	Porta di ingresso per l'energia solare	29	CN32	USCITA CA	Porta per il riscaldatore di riserva





Esempio schema d'impianto 1

MODALITA' RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACS



In questa configurazione l'unità PDC esegue l'ON/OFF del compressore e della pompa di circolazionein base alla temperatura rilevata dal sensore **Tbt** situato nel puffer di acqua tecnica.Essa manterrà sempre a temperatura il puffer. Il controllo su esso avviene tramite isteresi dT1SH. Il termostato ambiente dell'abitazione controllerà l'ON/OFF della pompa di circolazione secondaria.

ACCEDERE AL MENU "PER SERVIZIOASSISTENZA"

1) Come impostare il sensore di temperatura "Tbt" : dal menù per SERVIZIO ASSISTENZA,

15 DEFINIZ. INGRI	ESSI
15.1 M1M2	REMOTE ON/OFF
15.2 SMART GRID	NON
15.3 T1T2	NON
15.4 Tbt	SI
15.5 P_X PORT	DEFROST
ADJUST	

scorrere fino a visualizzare 15.DEFINIZ. INGRESSI confermare. Impostare il parametro **15.4 Tbt** su: SI

Il sensore **Tbt** deve essere connesso alla scheda idronica della PDC alla porta $\mbox{CN24}$

2) Come impostare l'isteresi del sensore di temperatura "Tbt" dal menù per SERVIZIO ASSISTENZA,

3 IMP MODO RISCALDAM.	1/3
3.1 MODO RISC.	SI
3.2 t_T4_FRESH_H	2.0Hrs
3.3 T4HMAX	16°C
3.4 T4HMIN	-15°C
3.5 dT1SH	5°C
ADJUST	

scorrere fino a visualizzare 3.IMP. MODO RISCALDAMENTO confermare. Impostare il parametro **3.5 dT1SH** e settare il valore desiderato

3) Come impostare MODO ACS e relativa isteresi: dal menù per SERVIZIO ASSISTENZA, scorrere

1 IMPOSTAZIONI MODALITA' ACS 1/5	5
1.1 MODO ACS	SI
1.2 DISINFETTA	SI
1.3 PRIORITÀ ACS	SI
1.4 POMPA ACS RICIRCOLO	NO
1.5 IMPOSTAZIONE	NO
PRIORITA' ACS	•

1 IMPOSTAZIONI MODALITA' ACS	2/5	
1.6 dT5_ON		5°C
1.7 dT1S5		10°C
1.8 T4DHWMAX		43°C
1.9 T4DHWMIN		-10°C
1.10 t_INTERVAL_DHW		5 MIN
REGOLA		•

fino a visualizzare "1.IMP. MODO ACS" e confermare. Connettere il sensore **T5**: Sonda bollitore ACS alla scheda idronica della PDC, alla porta **CN13**.

Impostare i parametri:

	Codice	Stato	Valore	UM
1.1	MODO ACS	Abilitare o disabilitare la funzione ACS : 0=NO, 1=SI	SI	/
1.3	PRIORITA' ACS	Abilitare o disabilitare la priorità ACS : 0=NO, 1=SI	SI	/
1.6	dT5_ON	Isteresi per l'avvio della pompa di calore	5	°C

Esempio schema d'impianto 2



Nota 1: Controllare corrette comessioni di mandata e ritorno nella pompa di calore. Possono differire a seconda del modello utilizzato Nord 2: PDC si accende e si spegne in base al segnale fornito dal termostatio ambiente dell'abitazione dord 3: La pompa di riccioazione di rilancio è compandata dalla sensore 15) Nord 4: PDC lavora per marinetere in tempetatura li bolico ACS (framite sensore 15)

MODALITA' RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACS



In questa configurazione l'unità PDC esegue l'ON/OFF del compressore e della pompa di circolazione in base alla richiesta da parte del termostato ambiente dell'abitazione (TA).

Tramite controller si potrà selezionare la temperatura di mandata dell'acqua.

ACCEDERE AL MENU "PER SERVIZIOASSISTENZA"

1) Come selezionare il termostato ambiente dell'abitazione "Termostato amb" : dal menù per SERVIZIO



ASSISTENZA, scorrere fino a visualizzare 6.TERMOSTATO AMBIENTE, confermare. Impostare il parametro **6.1** come di seguito:

- TERM. AMB= IMPOST. MODO: il termostato ambiente può controllare la fase di riscaldamento e raffrescamento individualmente (guardare il modo di funzionamento A manuale installazione), inoltre gestisce l'ON/OFF della PDC;
- TERM. AMB= UNA ZONA: il termostato ambiente controlla l'ON/OFF della PDC. (guardare il modo di funzionamento B manuale installazione); la modalità di risc./raffr. e il set point acqua di mandata sono selezionabili tramite il controller della PDC;
- TERM. AMB= DUE ZONE: la PDC è connessa a due TA (guardare il modo di funzionamento C manuale installazione);



(Termostato ambiente

Scheda di controllo principale del modulo idraulico

Bassa tensione)



2) Come connettere la pompa di circolazione di rilancio P_o: connettere ai morsetti 10 e 21 della scheda elettrica PCB del modulo idraulico la pompa di rilancio tramite relè.



3) Come impostare MODO ACS e relativa isteresi: dal menù per SERVIZIO ASSISTENZA, scorrere

 1 IMPOSTAZIONI MODALITA' ACS 1/5

 1.1 MODO ACS
 SI

 1.2 DISINFETTA
 SI

 1.3 PRIORITÀ ACS
 SI

 1.4 POMPA ACS RICIRCOLO
 NO

 1.5 IMPOSTAZIONE
 NO

 C PRIORITA' ACS
 Impostazione

1 IMPOSTAZIONI MODALITA' ACS	2/5
1.6 dT5_ON	5°C
1.7 dT1S5	10°C
1.8 T4DHWMAX	43°C
1.9 T4DHWMIN	-10°C
1.10 t_INTERVAL_DHW	5 MIN
REGOLA	

fino a visualizzare "1.IMP. MODO ACS" e confermare. Connettere il sensore **T5**: Sonda bollitore ACS alla scheda idronica della PDC, alla porta **CN13**.

Impostare i parametri:

	Codice	Stato	Valore	UM
1.1	MODO ACS	Abilitare o disabilitare la funzione ACS : 0=NO, 1=SI	SI	/
1.3	PRIORITA' ACS	Abilitare o disabilitare la priorità ACS : 0=NO, 1=SI	SI	/
1.6	dT5_ON	Isteresi per l'avvio della pompa di calore	5	°C

Esempio schema d'impianto 3



NOIA 1: il circolatore di rilancio a valle del puffer di acqua tecnica deve essere comandato dalla PDC



NOTA 1: preriscaido ACS tramite pompa di calore, con aggiunta di valvola deviatito e/miscelatitoe si consente o meno il passaggio di ACS in caldala NOTA 2: il clicolatore di rilancio a valle dei puffer di acqua tecnica deve essere comandato dalla PDC

MODALITA' RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACS + CALDAIA A GAS



In questa configurazione l'unità PDC esegue l'ON/OFF del compressore edella pompa di circolazione in base alla richiesta da parte del termostato ambiente dell'abitazione (TA).Tramite controller si potrà selezionare la temperatura di mandata dell'acqua. La caldaia a gas (AHS) entrerà in funzione per supportare la fase di riscaldamento. Essa potrà lavorare stand alone oppure in abbinamento con la PDC a seconda del settaggio delle impostazioni.

ACCEDERE AL MENU "PER SERVIZIOASSISTENZA"

1) Come impostare il "**TERMOSTATO AMBIENTE**" sulla PDC: dal menù per SERVIZIO ASSISTENZA, scorrere fino a visualizzare "6.TERMOSTATO AMBIENTE" e

6 TERMOSTATO AMBIENT	ſE
6.1 TERMOSTATO AMBIEN	TE NON
6.2 PRIORITA' IMP. MODAL	
REGOLA	J

confermare. Apparirà la seguente pagina: Impostare il parametro 6.1 su: **UNA ZONA**

il cablaggio del termostato ambiente deve seguire il **"metodo B"** (vedi manuale PDC).

-L'ON/OFF della PDC è controllato dal Termostato ambiente dell'abitazione;

-La modalità di riscaldamento/raffreddamento e il set point dell'acqua di mandata sono controllati tramite PDC



(Termostato ambiente Bassa tensione) Scheda di controllo principale del modulo idraulico

2) Come impostare "ALTRA FONTE DI RISCALDMAENTO": dal menù per SERVIZIO ASSISTENZA,

-	
7 ALTRA FONTE DI RISCAL	DAMENTO 1/6
7.1 FUNZIONE IBH	CALDO+ACS
7.2 POSIZ. IBH	ANELLO
7.3 dT1_IBH_ON	5°C
7.4 t_IBH_DELAY	30MIN
7.5 T4_IBH_ON	-5°C
REGOLA	
7 ALTRA FONTE DI RISCA	LDAMENTO
7.6 P_IBH1	0.0kW
7.7 P_IBH2	0.0kW
7.8 FUNZIONE AHS	1
7.9 CONTROLLO AH	S_POMPAI 1
7.10 dT1_AHS_ON	5°C
REGOLA	
7 ALTRA FONTE DI RISCA	I DAMENTO 3/6
7 11 t AHS DELAY	30MIN
7 12 T4 AHS ON	7°C
7 13 EnSWITCHPDC	
	NON
7.14 GAS_COST	0.85
7.15 ELE_COST	0.20
REGOLA	
*	

scorrere fino a visualizzare: "7. ALTRA FONTE DI RISCALDAMENTO" e confermare. Apparirà la seguente pagina:

Num d'ordine	Codice	Stato				UM
7.8	Funzione AHS	Abilitare o disabilitar RISCALDAMENTO 1=CALDO,2=CALDO	1	1		
7.9	Funzione controllo POMPAI	Selezionare lo stato di funzionamento della pompa quando funziona solola caldaia 0=ATTIVA, 1=NON ATTIVA				1
7.10	dt1_AHS _ON	La differenza di temperatura tra T1S(set point mandata acqua) e T1(Temperatura mandata globale) perl'avvio della caldaia				°C
7.11	t_AHS _DELAY	Il tempo di funzionamento del compressore prima di avviare la caldaia				min.
7.12	T4_AHS _ON	La temperatura este la caldaia. Controlla "3.Modalità di risca arrestare la PDC ad esterna (vedi grafico	x	°C		
Riscaldamento solo Riscaldamento Riscaldamento tramite AHS tramite PDC + AHS tramite PDC				OFF		
		T4HMIN	T4_A	HS_ON	T4HM	IAX

* AHS: auxiliary heating source, fonte di riscaldamento ausiliaria (caldaia)

3) Come connettere la pompa di circolazione di rilancio P_o: connettere ai morsetti 10 e 21 della scheda elettrica PCB del modulo idraulico la pompa di rilancio tramite relè.



4) Come impostare MODO ACS e relativa isteresi: dal menù per SERVIZIO ASSISTENZA, scorrere

fino a visualizzare "1.IMP. MODO ACS" e confermare.

Connettere il sensore **T5**: Sonda bollitore ACS alla scheda idronica della PDC, alla porta **CN13**.

1 IMPOSTAZIONI MODALITA' ACS 1/5 1.1 MODO ACS SI 1.2 DISINFETTA SI 1.3 PRIORITÀ ACS SI 1.4 POMPA ACS RICIRCOLO NO 1.5 IMPOSTAZIONE NO PRIORITA' ACS • 1 IMPOSTAZIONI MODALITA' ACS 2/5 1.6 dT5_ON 5°C 1.7 dT1S5 10°C 1.8 T4DHWMAX 43°C 1.9 T4DHWMIN -10°C 1.10 t_INTERVAL_DHW 5 MIN REGOLA **•**►

Impostare i parametri:

	Codice	Stato	Valore	UM
1.1	MODO ACS	Abilitare o disabilitare la funzione ACS : 0=NO, 1=SI	SI	/
1.3	PRIORITA' ACS	Abilitare o disabilitare la priorità ACS : 0=NO, 1=SI	SI	/
1.6	dT5_ON	Isteresi per l'avvio della pompa di calore	5	°C

Questa regolazione si utilizza nello schema d'impianto n°4. Nello schema d'impianto n°3, l'acqua calda sanitaria viene prodotta istantaneamente dalla caldaia a gas.

5) Come connettere il sensore di temperatura mandata **T1** per controllo caldaia a gas: è necessario connettere il sensore alla scheda idronica della PDC alla porta **CN6**

Dimensionale PDC



Il Fabbricante declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa.Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.