

MANUALE DI FUNZIONAMENTO



Leggere con attenzione il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e tenerlo a portata di mano per consultarlo in futuro.

Tutte le immagini contenute in questo manuale sono unicamente a fini illustrativi. Lo schermo del controller cablato è dotato di sette tasti a sfioramento anziché di un touchscreen.

INDICE

1 PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA	01
1.1 Segnaletica di sicurezza1.2 Avviso agli utenti	01 01
2 DOCUMENTAZIONE	04
3 INTERFACCIA UTENTE	05
 3.1 Nomi e funzioni 3.2 Interruttore di interfaccia 3.3 Disposizione dell'interfaccia 	05 06 07
4 OPERAZIONI DI BASE	16
 4.1 Blocco/sblocco schermo 4.2 Unità ON/OFF 4.3 Impostazioni della temperatura 	16 16 16
4.4 Cambio di mod	17

5 ALTRE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI	20
• 5.1 Programma	20
5.2 Temperatura meteorologica	31
• 5.3 ACS	37
5.4 Impostazioni	40
5.5 Stato unità	48
5.6 Informazioni sugli errori	52
• 5.7 FAQ - Domande più frequenti	54
6 CONFIGURAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	55
7 PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO	61

1 PRECAUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

- Questo documento è applicabile solo al controller cablato. Leggere questo documento e seguire attentamente le istruzioni prima di utilizzare il controller cablato.
- Osservare sempre tutte le istruzioni per l'uso.
- Consegnare all'utente finale queste istruzioni e tutti gli altri documenti applicabili.

Seguire le precauzioni di sicurezza riportate nel MANUALE DI INSTALLAZIONE per il corretto utilizzo dell'un. a pompa di calore.

1.1 Segnaletica di sicurezza

Avvertenze relative alle azioni nel documento:

AVVERTENZA

Indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non viene evitato, può provocare la morte o gravi lesioni.

🖓 NOTA

Informazioni aggiuntive.

1.2 Avviso agli utenti

In caso di dubbi su come utilizzare l'un., contattare il proprio installatore.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che queste persone siano sorvegliate o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- · L'un. è contrassegnata dai seguenti simboli:



Ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere mescolati con i rifiuti domestici non differenziati. Non cercare di smontare il sistema in autonomia. Lo smontaggio dell'impianto e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di altre parti devono essere effettuati da un installatore autorizzato e devono essere conformi alla legislazione vigente.

L'un. deve essere trattata in un impianto di trattamento specializzato per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Accertandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, l'utente contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per maggiori informazioni, contattare il proprio installatore o l'autorità locale.

· Condizioni di lavoro del controller cablato.

Tensione di ingresso	18 V CC
Temperatura di esercizio	-da 10 a 43°C
Umidità	≤Umidità Relativa 90%

A p

Avvertenza e risoluzione dei problemi di rete

Quando si collega il prodotto a una rete, tenerlo il più vicino possibile al telefono.

Attualmente, il prodotto supporta solo router con banda a 2,4 GHz.

.....

I caratteri speciali, come la punteggiatura e gli spazi, non sono consigliati come parte del nome della WLAN.

Il numero di dispositivi che si collegano allo stesso router non deve essere superiore a 10. In caso contrario, i dispositivi potrebbero essere scollegati a causa di segnali instabili.

In caso di modifica della password del router o della WLAN, cancellare tutte le impostazioni e resettare l'apparecchiatura.

.....

I contenuti dell'APP possono subire modifiche a seguito degli aggiornamenti delle versioni e in tal caso ci si baserà sul funzionamento effettivo.

Informazioni Wi-Fi

Gamma di frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2,400~2,4835 GHz EIRP \leq 20 dBm

2 DOCUMENTAZIONE

Questo documento fa parte di un set di documentazione. Il set completo è composto da:

Manuale di installazione

Brevi istruzioni di installazione

Formato: carta (incluso con l'un. esterna)

Manuale di installazione, funzionamento e manutenzione

Preparazione all'installazione, buone pratiche (maggiori informazioni contenute, solo per installatori e utenti avanzati)

· Manuale di funzionamento (questo manuale)

Guida rapida all'utilizzo di base Formato: carta (incluso con l'un. esterna)

Manuale dati tecnici

Dati sulle prestazioni e informazioni ERP Formato: carta (incluso con l'un. esterna)

3 INTERFACCIA UTENTE 3.1 Nomi e funzioni



Icona	Nome	Definizione
≡	Menu/Ritorno*	Premere per accedere alla pagina del menu (dalla pagina iniziale) / per tornare alla pagina precedente (da una pagina diversa dalla pagina iniziale)
0	Conferma	Confermare una selezione / Salvare le impostazioni / Accedere alla pagina successiva
U	ON/OFF	Accendere/spegnere la zona 1 / zona 2 / ACS Tenere premuto per 3 sec. per accendere/spegnere tutti gli apparecchi (zona 1 / zona 2 / ACS).
$\stackrel{\sim}{\langle}$	Navigazione: verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra	Premere per spostare il cursore e regolare le impostazioni (tenendolo premuto per 1 secondo si può avviare la regolazione rapida)

* Tenere premuto per 2 sec. per tornare alla pagina principale.



3.2 Interruttore di interfaccia

Pagina C

Pagina D

* Per passare dalla pagina A alla pagina B, selezionare prima un' apparecchiatura.

**Per passare dalla pagina C alla pagina D, selezionare prima un'icona di destinazione.

***Per passare dalla pagina D alla pagina C, premere 🧮 più volte (a seconda del livello di pagina).

3.3 Disposizione dell'interfaccia Pagina A - Pagina iniziale



No	Nome		Nome		Icona	Nota
1	Temp. ambiente esterna		Temp. ambiente esterna		ന്ദ -10℃	Temp. ambiente esterna corrente
		Temperatura	29;₀≆€	L'indicatore si accende quando la zona 2 è attiva su e diventa grigio		
2*	Temperatura della zona 2	Temperatura corrente ambiente	<u>18</u>	quando la zona 2 è disattivata. Quando la temperatura è controllata dalla temp. ambienteviene visualizzata ft		
		Temperatura corrente dell'acqua	₹Ĩ	Quando la temperatura è controllata da dalla temperatura dell'acqua, viene visualizzato $\widetilde{\mathfrak{s}}_{h}^{\mathfrak{g}}$.		

		Temperatura impostata	(OJ	Quando è selezionata la zona 2, sono visibili l'indicatore di zona e la temperatura impostata.
	Radiatore	###	Visualizza , o a seconda delle impostazioni del programma di installazione.	
3* Apparec- chiature della zona 2		Riscaldamento a pavimento	<u> </u>	Il colore dell'icona è arancione quando la zona 2 è in mod. riscaldamento. Il colore dell'icona è blu quando la zona 2 è in mod
		Ventilconvettore		raffrescamento. Il colore dell'icona è grigio quando la zona 2 è disattivata.
		Temperatura	29,ऀ 29,ී	L'indicatore si accende quando la Zona 1 è attiva e diventa grigio
	Tem- perature	Temperatura corrente ambiente	<u>18</u>	quando la Zona 1 e disattivata. Quando la temperatura è controllata dalla temp. ambiente, viene visualizzato
4	4 della zona 1	Temperatura corrente dell'acqua	₹Ĩ	duando la temperatura e controllata dalla temperatura dell'acqua, viene visualizzato
		Temperatura impostata	Oß	Quando e selezionata la Zona 1, sono visibili l'indicatore di zona e la temperatura impostata.
5	5 Indicatore di zona 1		Zona 1	Indica che questa zona è la Zona 1.

		Radiatore	###	Visualizza , , , o a a seconda dell'impostazione
Appare 6 cchio d zona 1	Appare- cchio di zona 1	Riscaldamento a pavimento		Il colore dell'icona è arancione quando la Zona 1 è in mod. riscaldamento. Il colore dell'icona è blu quando
		Ventilconvettore		la zona 1 è in mod. raffrescamento. Il colore dell'icona è grigio quando la zona 1 è disattivata.
	Blocco		Ð	Visibile quando lo schermo è bloccato.
	Modalità silent		₩ 2	Visibile quando è attiva la mod. silent.
7	7 Connessione WLAN		(r.	Visibile durante la connessione WLAN e dopo l'avvenuta connessione WLAN.
	rete intelligente		戽	Visibile quando la funzione "rete intelligente" è attiva.
8	Errore		⚠ E01	Visibile quando esiste un errore.
9** Tempera 9** tura del serbatoio ACS	Tempera-	Temperatura	50,°≅≋į̃	L'indicatore si accende quando ACS è attiva e diventa grigio quando ACS è spenta. Quando è selezionata l'opzione ACS, la temperatura impostata è visibile.
	tura del serbatoio ACS	Temperatura corrente dell'acqua	₹Ĩ	

		Temperatura impostata	6	
10**	Serbatoio ACS			Il colore dell'icona è arancione quando il riscaldamento ACS è attivo. Il colore dell'icona è grigio quando il riscaldamento ACS è disattivato.
11**	ACS vel	oce	>>	Visibile quando l'ACS veloce è attiva.

* Invisibile se la mod. ZONA DOPPIA è disattivata.

**Invisibile se Mod. ACS è disattivata.

Pagina B - Pagina degli apparecchi



No	Nome		Icona	Nota
	Data		01-12-2022	Data (GG-MM-AAAA) e ora
1	Tempo		9:41	(HH:MM) correnti dei controller cablato.
2	Indicatore di zona		Zona1	Visualizza 1 o 2 a seconda della zona selezionata.
	Temperatura		29,6 29,6	Quando la temperatura è controllata dalla temp
3	Temperatura corrente ambiente		<u> </u>	ambiente , viene visualizzato
	Temperatura corrente dell'acqua		₹Ĩ	Quando la temperatura è controllata dalla temperatura dell'acqua viene visualizzato
	Temperatura impostata		Q	
		Radiatore	###	Visualizza IIII , o a seconda dell'impostazione dell'installatore .
4	Elettro- domestici	Riscaldamento a pavimento		quando l'apparecchio selezionato è in mod. riscaldamento. Il colore dell'icona è blu quando l'apparecchio selezionato è in
	Ventilcon- vettore			mod. raffrescamento. Il colore dell'icona è grigio quando l'apparecchio selezionato è spento.

	Riscaldatore elettrico	ţĻ	Visibile se è attivo un riscaldatore elettrico.
	Timer giornaliero	\odot	Visibile se il timer giornaliero è attivo.
	Modalità silent	¢%	Visibile quando è attiva la mod. silent.
	Mod. vacanza	Ŗ	Visibile quando è attiva la mod. vacanza.
	Compressore	Ë	Visibile quando il compressore è in funzione.
	Pompa dell'acqua	Ð	Visibile quando la pompa dell'acqua integrata è in funzione.
	Mod. di risparmio energetico	12	Visibile quando è attiva la mod. ECO.
5	Anti-congelamento	ૠ	Visibile quando la funzione anti-congelamento è attiva.
	Sbrinamento	**	Visibile quando la funzione di sbrinamento è attiva.
	Sorgente di calore ausiliaria	\approx	Visibile quando è attiva una sorgente di calore supplementare.
	Rete elettrica	Ē	Visibile quando la funzione rete intelligente è attiva e il segnale di ingresso è la rete elettrica.
	Elettricità picco	<u>\∕</u> ₽	Visibile quando la funzione rete intelligente è attiva e il segnale di ingresso è l'elettricità di picco.
	Elettricità verde	₽	Visibile quando la funzione rete intelligente è attiva e il segnale di ingresso è elettricità gratuita.
	Solare	ų.	Visibile quando la funzione di riscaldamento solare è attiva.

	Disinfezione		Ø	Visibile quando la funzione "Disinfezione" è attiva.
	Timer sett.		7	Visibile quando il timer sett. è attivo.
	Temp. ambiente esterna		ന്ള -10℃	Temp. ambiente esterna corrente.
	Errore			Visibile quando esiste un errore.
6	6 Connessione WLAN		Ć	Visibile durante la connessione WLAN e dopo l'avvenuta connessione WLAN
	rete intelligente		肉	Visibile quando la funzione "rete intelligente" è attiva.
		lcona tempo	Ċ	
		Timer	01:00	Visualizza la informazioni roconti
7 Indicatore del timer	Impostare la mod. di funzionamen to del timer		sul timer (solo per il timer di programma). Quando non è attivo nessun timer, viene visualizzata l'opzione "".	
		Impostazione temperatura timer	26,5℃	

Pagina C - Pagina di menu



Ν.	Nome	Icona	Definizione
1	Mod.	-ờ-	Impostare la mod. di funzionamento dell'un
2	Programma	Ŀ	Il sistema funziona secondo un programma.
3	Temperatura del meteo		Consente di regolare la temperatura dell'acqua in base alla temp. ambiente esterna.
4	ACS		Impostazioni ACS.
5	Impostazioni	B	Impostazioni generali.
6	Stato unità	Ø	Ulteriori informazioni sull'un. e sul suo stato funz.
7	Informazioni sull'errore		Cronologia degli errori.
8	FAQ - Domande più frequenti	0	Assistenza per le FAQ - domande più frequenti.

Pagina D - Pagina delle impostazioni e delle informazioni



La disposizione della pagina varia a seconda della selezione effettuata. Si tratta di una pagina di impostazione in cui è possibile regolare i parametri, oppure di una pagina informativa che fornisce solo informazioni aggiuntive.

4 FUNZIONAMENTO DI BASE

4.1 Blocco/Sblocco Schermo

Lo schermo si oscura per 30 sec. dopo l'assenza di operazioni e si spegne dopo 10 sec..

Per bloccare o sbloccare lo schermo, tenere premuto \langle e \rangle contemporaneamente per 1,5 sec..

4.2 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO dell'un.

Selezionare un'apparecchiatura (icona 3, 6 o 10) nella pagina A e premere (1) per accendere/spegnere l'apparecchiatura selezionata.

Colore dell'apparecchio sul controller cablato	Stato dell'apparecchio
Grigio scuro	OFF
Arancione chiaro	ON (mod. riscaldamento)
Azzurro	ON (mod. raffrescamento)

4.3 Impostazioni della temperatura

Selezionare un'apparecchiatura e premere 🔨 e 🤍 per regolare la temperatura impostata.

• La regolazione della temperatura impostata è possibile indipendentemente dallo stato dell'apparecchiatura.

4.4 Cambio di mod.



Accedere all'icona 1 nella pagina C per modificare la mod. di funzionamento.



Premere $\langle o \rangle$ per modificare la mod. di funzionamento.

Sono disponibili tre mod. opzionali: Riscaldamento, raffrescamento e auto.

NOTA

Informazioni sulla mod. AUTO:

• L'un. seleziona automaticamente la mod. di funzionamento in base alla temp. ambiente esterna e ad alcune impostazioni avanzate dell'installatore.

Quando l'un. funziona in diverse mod., le interfacce sono visualizzate come di seguito.

Riscaldamento:



Raffrescamento:



Auto:



5 ALTRE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

Le impostazioni e la guida di funzionamento delle icone 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della pagina C sono illustrate di seguito.



5.1 Programma orario



È possibile programmare il funzionamento dell'un..

Timer giornaliero Zona1	ON 🕽
Timer giornaliero zona2	ON 🕽
Timer giornaliero ACS	OFF 🕽
Programma sett. Zona1	ON X

Prog. sett. Zona 2	ON
Prog. settimanale ACS	on >
Vacanze fuori casa	OFF >
Vacanze a casa	on >

L'indicatore di stato sulla destra dell'interfaccia mostra "ON" quando l'impostazione è attiva e "OFF" quando l'impostazione è inattiva.

♀ NOTA

Si potrebbero vedere meno elementi di quelli illustrati sopra. Il numero di elementi visibili dipende dall'applicazione effettiva.

Questa funzione si basa sull'ora corrente visualizzata sul controller cablato. Accertarsi che l'ora sia corretta.

Timer giorn. Zona 1

Per il Programma giornaliero della Zona 1, sarà possibile

impostare 4 parametri. Sarà possibile impostare fino a 6 comandi.



🖓 NOTA

Programma giornaliero: I comandi si ripetono ogni giorno.

Tempo	L'ora in cui l'un. inizia a eseguire il comando seguente.
Mod.	La mod. in cui l'un. inizia a funzionare a partire dall'ora impostata. OFF significa che la zona 1 si spegne all'ora impostata.
Temp	La temperatura target dell'un. nella mod. impostata.
Stato	Lo stato dell'impostazione del programma previsionale. Se non è attivo nessun timer, il Timer giornaliero Zona 1 è inattivo.

Timer giorn. Zona 2

Programma giornaliero per Zona 2. Cfr. Timer giornaliero Zona 1.

Questa voce è invisibile se l'opzione ZONA DOPPIA è disattivata.

Timer giornaliero ACS

Programma giornaliero per riscaldamento ACS. Cfr. Timer giornaliero Zona 1 Questa voce è invisibile se la MOD. ACS è disattivata.

Prog. sett. Zona 1

Programma sett. per la Zona 1. Sarà possibile impostare fino a 4 programmi.

Prog. sett. 2	Zona 1
Programma 1	on >
Programma 2	on >
Programma 3	OFF >
Programma 4	on >

₽NOTA

Programma settimanale: I comandi si ripetono ogni sett.

Programma settimanale	

Premere 🔘 e si vedrà l'interfaccia sottostante.

Programma settimanale	
Giorno	Ogni giorno >
Comando	>

Giorno:

\odot
0
0
0

Comando:

	Pr	og. 1	sett. Zona 1	
N.	Tempo	Mod.	Temp.	
01	01:00	Ŏ.	26,5°C	
02	20:00	Ņ.	26,5°C	
03	00:30	Ņ.	26,5°C	
04	00:30	Ņ.	26,5°C	

Programma settimanale	Indica lo stato del Programma sett.
Giorno	Il giorno in cui è attivo il seguente comando all'interno di una sett. È necessario selezionare almeno un giorno.
Comando	Cfr. Timer giornaliero Zona 1

Prog. sett. Zona 2

Programma sett. per la Zona 2. Cfr. Prog. sett. Zona 1.

Questa voce è invisibile se l'opzione ZONA DOPPIA è disattivata.

Prog. settimanale ACS

Programma sett. per il riscaldamento ACS. Cfr. Prog. sett. Zona 1 e timer giornaliero ACS.

Questa voce è invisibile se la MOD. ACS è disattivata.

Vacanze fuori casa

Programmare per le vacanze, garantendo una temperatura mite alla residenza per evitare il congelamento.

Vacanze fuori cas	а
Stato attuale	lacksquare

Premere 🔘 e si vedrà l'interfaccia sottostante.

Vacanze fuo	ri casa
Stato attuale	۲
Da	15-08-2022
A	17-09-2022
Mod. Riscaldamento	ightarrow

Vacanze fuori casa	
Mod. ACS	ightarrow
Disinfezione	
	<u> </u>

Stato attuale	Indica lo stato della mod. vacanze fuori casa.
Da	Il giorno in cui inizia la mod. vacanze fuori casa (00:00 di quel giorno).
A	Il giorno in cui termina la mod. vacanze fuori casa (24:00 di quel giorno).

Mod. riscaldamento*	Indica lo stato della mod. riscaldamento.
Temp. di riscaldamento *	La temperatura target dell'un. in mod. riscaldamento.
Mod. ACS**	Indica lo stato della mod. riscaldamento ACS.
Temp. ACS **	La temperatura target dell'un. in mod. riscaldamento ACS.
Disinfezione***	Indica lo stato della funzione di disinfezione.

* Invisibile se la mod. Riscaldamento è inattiva.

** Invisibile se la mod. ACS è inattiva.

*** Invisibile se la mod. ACS o la disinfezione sono attive.

🖓 NOTA

Si potrebbero vedere meno elementi di quelli illustrati sopra. Il numero di elementi visibili dipende dall'applicazione effettiva.

Abbandonare in anticipo la mod. vacanze fuori casa:

Quando la mod. vacanze fuori casa è attiva, premere un pulsante qualsiasi del controller cablato. Viene quindi visualizzata una pagina di conferma.

Per ulteriori informazioni, cfr. le FAQ - Domande più frequenti.

Vacanze a casa

Se l'utente rimane a casa per le vacanze, può creare un programma person. su .

	Vacanze a casa	
Stato attuale		\odot

Premere 🔘 e si vedrà l'interfaccia sottostante.

Stato attuale	
Da	15-08-2022
A	17-09-2022
Timer vacanza Zona 1	ON >

	ON 🔰
ïmer ACS vacanza	on >

Stato attuale	Indica lo stato della mod. Vacanze a casa.
Da*	Il giorno in cui inizia la mod. Vacanze a casa (00:00 di quel giorno)
A*	Il giorno in cui termina la mod. Vacanze a casa (24:00 di quel giorno)
Timer vacanza Zona 1*	Timer vacanza Zona 1.
Timer vacanza Zona 2*	Timer vacanza Zona 2.
Timer ACS vacanza*	Timer ACS vacanza.

* Invisibile se la mod. Vacanze a casa non è attiva.

VOTA

Si potrebbero vedere meno elementi di quelli illustrati sopra. Il numero di elementi visibili dipende dall'applicazione effettiva.

Uscire in anticipo dalla mod. Vacanze a casa:

Quando è attiva la mod. Vacanze a casa, premere un tasto qualsiasi del controller cablato. Viene quindi visualizzata una pagina di conferma. Per ulteriori informazioni, cfr. le FAQ -Domande più frequenti.

5.2 Temperatura meteo



La temperatura dell'acqua impostata viene regolata automaticamente in base alla temp. ambiente esterna.

Questa funzione riguarda solo il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. Quando la funzione è attiva, l'un. applica le curve di temperatura se la mod. di funzionamento corrente è coerente con la funzione attivata

o. meteo
>
0N >
OFF >
OFF >

Mod. Raffr. Zona 2	OFF >

L'indicatore di stato sulla destra dell'interfaccia mostra "ON" quando l'impostazione è attiva e "OFF" quando l'impostazione è inattiva.

♀ NOTA

• Se la temperatura è controllata dalla temperatura dell'acqua, non è possibile regolare manualmente la temperatura impostata (nella pagina iniziale) una volta attivata questa funzione. • Se la temperatura è controllata dalla temp. ambiente, la temperatura impostata (nella pagina iniziale) può essere regolata come di consueto.

• Questa funzione non è valida se l'un. è in mod. vacanze fuori casa o Vacanze a casa, e diventa valida automaticamente (se questa funzione è impostata come attiva) quando l'un. esce dalla mod. vacanza fuori casa o vacanza a casa.

Mod. riscald. Zona 1

Impostazione della curva di temp. di riscaldamento per la Zona 1.

Mod. riscald. Zona 1	
Curva di temperatura	

Premere 🔘 e si vedrà l'interfaccia sottostante

Mod. riscald. Zona 1	
Curva di temperatura	
Tipo curva di temp.	Standard
Livello di temperatura	4
Compensazione temp.	0°C

Curva di temperatura	Indica lo stato della funzione curva di temperatura.	
Tipo curva di temp.*	Selezionare il tipo di curva che si desidera applicare. Tre tipi in tutto: Standard, ECO, Standard Person.: Curve preimpostate dal produttore, principalmente per condizioni comuni ECO: Curve preimpostate dal produttore, per il risparmio energetico Person.: I parametri della curva possono essere regolati, principalmente per gli utenti avanzati .	
Standard		
Livello di temperatura*	Fino a 8 curve preimpostate dal produttore, tra le quali è possibile sceglierne una.	
Compensazione temp.*	Regolazione di precisione della curva. -Aumentare o diminuire leggermente la temperatura della curva.	

	ECO**
Livello di temperatura*	Fino a 8 curve preimpostate dal produttore, tra le quali è possibile sceglierne una.
Timer ECO*	Timer ECO: Indica lo stato del timer ECO. -Se il timer ECO è inattivo, l'un. funzionerà sempre in mod. ECO. -Se il timer ECO è attivo, l'un. funzionerà in mod. ECO solo durante il periodo di tempo impostato. Inizio: l'ora a partire dalla quale la curva ECO è abilitata; Fine: l'ora a partire dalla quale la curva ECO è disabilitata - Se l'ora inizio impostata è successiva all'ora fine impostata, l'un. funzionerà in mod. ECO per tutto il giorno. L'ora inizio e l'ora fine non possono essere impostate sullo stesso valore. In caso contrario, l'impostazione più recente non è valida e viene visualizzata una finestra di avviso.
	Person.
Impostazione temperatura*	l parametri della curva possono essere regolati.
Compensazione temp.*	Regolazione di precisione della curva. -Aumentare o diminuire leggermente la temperatura della curva.

* Invisibile se la funzione Curva di temperatura è inattiva.

** Disponibile solo per la Mod. riscald. Zona 1 e per l'applicazione a zona singola.

Mod. Raffr. Zona 1

Impostazione della curva di temperatura di raffrescamento per la Zona 1. Cfr. Mod. riscald. Zona 1.

Mod. riscald. Zona 2

Impostazione della curva di temp. di riscaldamento per la Zona 2. Cfr. Mod. riscald. Zona 1.

Q NOTA

Invisibile se la mod. ZONA DOPPIA è disattivata.

Mod. Raffr. Zona 2

Impostazione della curva di temperatura di raffrescamento per la Zona 2. Cfr. Mod. riscald. Zona 2.

VOTA

Invisibile se la mod. ZONA DOPPIA è disattivata.

Introduzione alle impostazioni temp. meteo

Fornisce alcune conoscenze di base sulla curva di temperatura. Per ulteriori informazioni, cfr. le FAQ - Domande più frequenti.



Impostazioni ACS	
Disinfezione	ON >
ACS veloce	
Riscald. serbatoio	
Pompa ACS	on >

Disinfezione	Uccide la legionella ad alta temperatura.
→ Stato attuale	Indica lo stato della funzione di disinfezione.
→Giorno di funz.	Il giorno in cui la funzione di disinfezione è attiva in una sett È necessario selezionare almeno un giorno.
→Avvio	L'ora di avvio della funzione di disinfezione.
ACS veloce*	Indica lo stato della funzione ACS veloce. -La funzione ACS veloce forza l'un. a funzionare in mod. ACS (l'un. passa immediatamente alla Mod. ACS). -La funzione ACS veloce serve ad attivare le fonti di calore ausiliarie come TBH, AHS e IBH per il riscaldamento ACS.
Riscald. serbatoio*	Indica lo stato della funzione di riscald. serbatoio. -La funzione di Riscald. serbatoio serve ad attivare il TBH.
Pompa ACS	Programma giornaliero per le pompe ACS -Sarà possibile impostare fino a 12 comandi. Il tempo di funzionamento delle pompe ACS per ogni comando è di 5 minuti.

* L'indicatore di stato si spegne automaticamente al termine della funzione.



Pompa ACS



5.4 Impostazioni



L'indicatore di stato sulla destra dell'interfaccia mostra "ON" quando l'impostazione è attiva e "OFF" quando l'impostazione è inattiva.

Impostazior	ni
Modalità silent	ON >
Risc. di riserva	
Impostazioni display	>
Impostazione WLAN	>

	Impostazioni	
Forza sbrinamento		lacksquare

Modalità silent

In mod. Silent, l'un. funziona senza produrre molto rumore.



Modalità s	ilent
A	12:00
Timer 2 mod. silent	ightarrow
Da	01:00
A	06:00

Modalità silent	Indica lo stato della mod. silent.
Livello mod. silent	II livello che si desidera utilizzare: (1) Silent; (2) Super silent.
Timer 1 mod. silent	Indica lo stato del Timer 1 mod. silent
Avvio	L'ora in cui si avvia il Timer 1 mod. silent
Fine	L'ora in cui si arresta il Timer 1 mod. silent
Timer 2 mod. silent	Indica lo stato del Timer 2 mod. silent.
Avvio	L'ora in cui si avvia il Timer 2 mod. silent.
Fine	L'ora in cui si arresta il Timer 2 mod. silent.

• Quando la mod. silent è attiva mentre il timer della mod. silet è inattivo, l'un. funziona sempre in mod. silent. Quando la mod. silent è attiva e anche il timer della mod. silent è attivo, l'un. funziona in mod. silent solo nel periodo di tempo impostato.

 Se l'ora inizio impostata è successiva all'ora fine impostata, l'un. funzionerà in mod. silent per tutto il giorno. L'ora inizio e l'ora fine non possono essere impostate sullo stesso valore. In caso contrario, l'impostazione più recente non è valida e viene visualizzata una finestra di avviso.

Risc. di riserva

• Invisibile quando la funzione IBH/AHS è disattivata.

L'indicatore di stato si spegne automaticamente una volta disattivata la funzione.

Impostazioni	
Modalità silent	0N >
Risc. di riserva	
Impostazioni display	>
Impostazione WLAN	>

Impostazioni display

ioni display	Impos
12:30	Tempo
15-08-2022	Data
Italiano >	Lingua
>	Retroilluminazione

Impostazioni disp	olay
Segnale acustico	۲
Blocco schermo	>
Tempo blocco schermo	120 S

Tempo	Impostare l'ora corrente di HMI.
Data	Impostare la data corrente di HMI.
Lingua	Impostare la lingua dell'HMI.
Retroilluminazione	Impostare la luminosità della retroilluminazione.
Segnale acustico	Indica lo stato del segnale acustico.
Blocco schermo	Ricorda all'utente come bloccare e sbloccare lo schermo.
Tempo blocco schermo	Impostare il timer di blocco schermo automatico.

Impostazione WLAN

Smart link	>
Reset imp. WLAN	>

Smart Link	Passare a una nuova pagina, che contiene il Cod. SN del controller cablato. -Ogni volta che si accede alla schermata Smart Link, la connessione WLAN viene attivata per 5 minuti. -Con la connessione WLAN attivata, collegarsi all'un. tramite l'app. Per ulteriori informazioni, cfr. le istruzioni dell'applicazione.
Reset imp. WLAN	Viene visualizzata una pagina di conferma. -Se si conferma il reset, l'un. si disconnette dall'applicazione. Se si desidera utilizzare l'app per il funzionamento dell'un., collegare nuovamente l'un. alla WLAN.

Forza sbrinamento

Stato attuale: Indica lo stato di Forza sbrinamento.

• L'indicatore di stato si spegne automaticamente al termine di Forza sbrinamento.

5.5 Stato unità

Stato unità	
Stato unità	
Parametro di funzionamento	>
Analisi energetica	>
Controllo SN	>
Servizio assistenza	>

Parametro di funzionamento	Un elenco di parametri relativi alle unità (sia unità master che unità slave). È possibile verificare lo stato corrente di ciascun parametro. Premere

Analisi energetica	È possibile verificare l'energia prodotta, l'energia consumata e l'efficienza dell'un. per ogni tipo. Tre tipi in tutto: -Dati energia riscald.* - Dati energia raffr.* -Dati energetici ACS* Due funzioni: -Dati energia: è possibile controllare i dati orari, giornalieri, sett., mensili, annuali o totali. -Annali dati energ.: è possibile controllare gli annali dati energ. POTA • II COP/EER è calcolato in condizioni di funzionamento normali.
Controllo SN	Il Cod. SN del controller cablato, dell'un. esterna o dell'un. interna (se applicabile). È possibile controllare sia le unità master che le unità slave. Premere ∧ o ∨ per commutare l'un. (unità master e unità slave).
Servizio assistenza	Il numero tel. dell'installatore o del rivenditore.

* Visibile con --- visualizzato, se la funzione è disabilitata di conseguenza.

Parametri di funzionamento



Analisi energetica

Analisi energetica	
Dati energia riscald.	>
Dati Energia raffr.	>
Dati energetici ACS	>

Dati energia	>
Annali dati energ.	>

Dati energia:

Energia di riscaldam	ento: Ora
Energia prodotta	8,5 kW
Energia rinn. prodotta	6,5 kw
Energia consumata	2,5 kW
COP	3,40

Annali dati energ.:

Energia di	risc.
Tot. 🔷 2021 <>	
Energia prodotta	6000 kwh
Energia rinn. prodotta	3455 kWh
Energia consumata	1456 kWh
COP	4,12

5.6 Informazioni sugli errori



Accedere all'icona 7 nella pagina C. Quindi, vengono visualizzati gli errori dell'un. (se presenti).

Unità	Cod.	Tempo	Data	
#00	E8 (70%)	11:27	19-12-2022	
#02	E0 (50%)	15:30	19-12-2022	
#01	E2	10:30	02-12-2022	
#00	E8 (70%)	11:27	25-10-2022	

È possibile premere O su ciascun record per verificare la definizione del Cod. di errore.

Info errore Unità Cod. Tempo Data #01 E1 11:27 19-12-2022	Info errore Unità Cod. Tempo Data #01 E1 11:27 19-12-2022 Guasto flusso acqua.	Info errore Unità Cod. Tempo Data #01 E1 11:27 19-12-2022 Guasto flusso acqua.					
Unità Cod. Tempo Data #01 E1 11:27 19-12-2022 Guasto flusso acqua.	Unità Cod. Tempo Data #01 E1 11:27 19-12-2022 Guasto flusso acqua.	Unità Cod. Tempo Data #01 E1 11:27 19-12-2022 Guasto flusso acqua.			Info e	errore	
#01 E1 11:27 19-12-2022	#01 E1 11:27 19-12-2022 Guasto flusso acqua.	#01 E1 11:27 19-12-2022 Guasto flusso acqua.	Unità	Cod.	Tempo	Data	
Guasto flusso acqua.	Guasto flusso acqua.	Guasto flusso acqua.	#01	E1	11:27	19-12-2022	1
			Guasto	flusso a	icqua.		

5.7 FAQ - Domande più frequenti



Accedere all'icona 8 nella pagina C. Viene quindi visualizzato un Cod. QR.



Scansionare il Cod. QR per ottenere maggiori dettagli sul controller cablato.

6 CONFIGURAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Da compilare a cura dell'installatore.

Cod.	Imp	ostazione	Llnità	
Data			Unita	
Impostazione ACS				
Mod. ACS			/	
Disinfezione			/	
Priorità ACS			/	
Pompa_D			/	
Imp. tempo prior. ACS			/	
dT5_ON			°C	
dT1S5			°C	
T4DHWMAX			°C	
T4DHWMIN			°C	
t_INTERVAL_DHW			Minuti	
T5S_DISINFECT			°C	
t_DI_HIGHTEMP.			Minuti	
t_DI_MAX			Minuti	
t_DHWHP_RESTRICT			Minuti	
t_DHWHP_MAX			Minuti	
PUMP_D TIMER			/	
PUMP_D RUNNING TIME			Minuti	
PUMP_D DISINFECT			/	
Funzione ACS			/	

	mp. raffrescam	iento	
Mod. raffrescamento			/
t_T4_FRESH_C			Ora
T4CMAX			°C
T4CMIN			°C
dT1SC			°C
dTSC			°C
t_INTERVAL_C			Minuti
Emiss. Zona 1 - Raff.			/
Emiss. Zona 2 - Raff.			/
	Imp. riscaldam	ento	
Mod. Riscaldamento			1
t_T4_FRESH_H			Ore
T4HMAX			°C
T4HMIN			°C
dT1SH			°C
dTSH			°C
t_INTERVAL_H			Minuti
Emiss. Zona 1 - Risc.			/
Emiss. Zona 2 - Risc.			/
Forza sbrinamento			/
	Imp. mod. AU	ТО	
T4AUTOCMIN			°C
T4AUTOHMAX			°C

Impost. tipo temp.			
TEMP. FLUSSO ACQUA			/
TEMP. AMBIENTE			/
ZONA DOPPIA			/
Im	o. termostato	amb.	
TERMOSTATO AMBIENTE			/
PRIORITÀ MOD. IMPOST.			1
AI	tra sorg. di ca	lore	
Funzione IBH			/
Posizione IBH			/
dT1_IBH_ON			°C
t_IBH_DELAY			Minuti
T4_IBH_ON			°C
P_IBH1			kW
P_IBH2			kW
Funzione AHS			/
AHS_PUMPI CONTROL			/
dT1_AHS_ON			°C
t_AHS_DELAY			Minuti
T4_AHS_ON			°C
EnSwitchPDC			/
GAS-COST			Prezzo/m ³
ELE-COST			Prezzo/kWh
MAX-SETHEATER			°C

MIN-SETHEATER			°C
MAX-SIGHEATER			V
MIN-SIGHEATER			V
FUNZIONE TBH			1
dT5_TBH_ OFF			°C
t_TBH_DELAY			Minuti
T4_TBH_ON			°C
P_TBH			kW
Funzione solare			/
Controllo solare			/
Deltatsol			°C
Impost. vacanze fuori casa			
T1S_H.A_H			°C
T5S_H.A_DHW			°C
Funzione speciale			
Prerisc. per pavim. T1S			°C
t_ARSTH			Ore
t_Dryup			Giorni
t_Highpeak			Giorni
t_Drydown			Giorni
t_Drypeak			°C
Ora inizio			h/min
Data di inizio			gg/mm/aaaa

Prerisc. per pavim.			/	
Asciugatura pavimento			/	
RIA	RIAVVIO AUTOMATICO			
RIAVVIO AUTOMATICO RAFFR./RISC.			/	
RIAVVIO AUTOMATICO ACS			/	
LIMITAZIONE CONSUMI				
LIMITAZIONE CONSUMI			/	
DEF	INIZIONE INC	GRESSI		
M1 M2			/	
RETE INTELLIGENTE			/	
T1T2			1	
ТВТ			/	
P_X PORT			/	
IMPOSTAZIONE CASCATA				
PER_START			%	
REGOL_TEMPO			Minuti	
RESET INDIRIZZO			/	
IMP. INDIRIZZO HMI				
IMPOSTAZIONE HMI			/	
INDIRIZZO HMI PER BMS			/	

Stop BIT			/
Impostazione comune			
t_DELAY PUMP			Minuti
POM.ANTIBL_t1			Ore
FUNZ. POM.ANTIBL_t2			sec.
SV ANTIBL_t1			Ore
FUNZ. SV ANTIBL_t2			sec.
Ta-regol.			°C
LUNG. TUBO F			/
POMPA_I USCITA SILENT			%
Analisi energetica			/
Pompa_O			/

7 PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

N.	Cod.	Valore		
	Data			
1	Modello ODU			
2	Modalità funz.			
3	Freq. compessore			
4	Velocità vent.			
5	Valvola di esp.			
6	Tp Temp. mand. comp.			
7	Th Temp. aspir. comp.			
8	T3 Temp. scamb. esterno			
9	T4 Temp. aria est.			
10	TF Temp. modulo			
11	P1 Press. compr.			
12	P2 Press. compr.			
13	T2b Temp. ingr. piastra			
14	T2 Temp. usc. piastra F.			
15	Tw_in Temp. ingr.			
10	acqua piastra			
16	Tw_out Temp. usc.			
	acqua piastra			
1/	11 Temp. acqua uscita			
18	Tw2 Temp. acqua circ2			
19	Ta Temp. ambiente			
20	T5 Temp. serb. acqua			

21	Tbt Temp. serb. tamp.		
22	T1S_C1 CLI. Tmp. curva		
23	T1S2_C2 CLI. Tmp.		
	curva		
24	Pressione acqua		
25	Flusso acqua		
26	Corrente ODU		
27	Tensione ODU		
28	Tensione CC		
29	Corrente CC		
30	Pompa_I PWM		

NOTA

NOTA



A2B Accorroni E.G. s.r.l. Via d'Ancona, 37 - 60027 Osimo (An) - Tel. 071.723991 web site: www.accorroni.it - e-mail: a2b@accorroni.it